



MOUNTING INSTRUCTION

Brand BMW	Model R 850 / 1100 R FRONT	Year 95-96	Art. No. BM 634
Total length 327 mm	Stroke 78 mm	Reb.click 18	Comp.click --

Supplementary parts

- 192-01 Dekal / Sticker (2x)
710-02 C-Spanner / Haknyckel
1180-01 Memo sticker / Memodekal
Owners manual / Bruksanvisning

Mounting instructions

1. Ställ MC:n på centralstödet så att framhjulet hänger fritt.
2. Tag av sadeln, lossa plastpanelerna runt bensintanken och lossa även tanken. Tanken behöver bara flyttas bakåt så att man kommer åt den övre stötdämparinfästningen.
3. Lossa den övre fästmuttern. Lossa nedre fästet och tag bort standarddämparen.
4. Flytta över monteringsgummin och hylsa till övre fästet. Lossa signalhornet lite för att lättare få Öhlindämparen på plats. Montera den nedre fästskruven och därefter den övre.
5. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och montera tillbaka tank, plastpaneler och sadel.

1. Put the motorcycle on the center stand so that the front wheel is off the ground.
2. Remove the seat. Loosen the plastic panels around the gas tank. Loosen the gas tank and move it rearwards so that the upper shock mounting is within reach.
3. Loosen the upper shock mounting. Loosen the lower mounting bolt and remove the shock absorber.
4. Use the standard upper mounting rubbers and sleeve for the Öhlins shock also. Loosen the horn to get enough clearance for mounting the Öhlins shock absorber. Mount the lower mounting bolt and after that the upper mounting nut.
5. Check that all screws are tightened and that there are no clearance problems when the wheel is moving. Mount gas tank, plastic panels and seat.

Öhlins Racing AB frånsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.